

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Zwei Portparameter Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 24 Zwei Portparameter Formeln

Zwei Portparameter ↗

1) A-Inverser Parameter (A'B'C'D'-Parameter) ↗

fx $A' = \frac{V_2}{V_1}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.5 = \frac{220V}{440V}$

2) Antriebspunkt Eingangsimpedanz (Z11) ↗

fx $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $550\Omega = \frac{440V}{0.8A}$

3) Antriebspunkt-Ausgangsadmittanz (Y22) ↗

fx $Y_{22} = \frac{I_2}{V_2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.004636\text{S} = \frac{1.02A}{220V}$



4) Antriebspunkt-Ausgangsimpedanz (Z_{22})

fx $Z_{22} = \frac{V_2}{I_2}$

Rechner öffnen 

ex $215.6863\Omega = \frac{220V}{1.02A}$

5) Antriebspunkt-Eingangsadmittanz (Y_{11})

fx $Y_{11} = \frac{I_1}{V_1}$

Rechner öffnen 

ex $0.001818\Omega = \frac{0.8A}{440V}$

6) A-Parameter (ABCD-Parameter)

fx $A = \frac{V_1}{V_2}$

Rechner öffnen 

ex $2 = \frac{440V}{220V}$

7) Ausgangsübertragungsadmittanz (Y_{21})

fx $Y_{21} = \frac{I_2}{V_1}$

Rechner öffnen 

ex $0.002318\Omega = \frac{1.02A}{440V}$



8) Ausgangsübertragungsimpedanz (Z_{21}) ↗

fx $Z_{21} = \frac{V_2}{I_1}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $275\Omega = \frac{220V}{0.8A}$

9) B Inverser Parameter (A'B'C'D'-Parameter) ↗

fx $B' = -\frac{V_2}{I_1}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $-275\Omega = -\frac{220V}{0.8A}$

10) B-Parameter (ABCD-Parameter) ↗

fx $B = \frac{V_1}{-I_2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $-431.372549\Omega = \frac{440V}{-1.02A}$

11) C-Inversparameter (A'B'C'D'-Parameter) ↗

fx $C' = \frac{I_2}{V_1}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.002318\Omega = \frac{1.02A}{440V}$



12) C-Parameter (ABCD-Parameter)

fx $C = \frac{I_1}{V_2}$

[Rechner öffnen](#)

ex $0.003636U = \frac{0.8A}{220V}$

13) D Inverser Parameter (A'B'C'D'-Parameter)

fx $D' = -\frac{L_2}{L_1}$

[Rechner öffnen](#)

ex $-1.275 = -\frac{1.02A}{0.8A}$

14) D-Parameter (ABCD-Parameter)

fx $D = -\frac{I_1}{I_2}$

[Rechner öffnen](#)

ex $-0.784314 = -\frac{0.8A}{1.02A}$

15) Eingangsübertragungsadmittanz (Y₁₂)

fx $Y_{12} = \frac{I_1}{V_2}$

[Rechner öffnen](#)

ex $0.003636U = \frac{0.8A}{220V}$



16) Eingangsübertragungsimpedanz (Z_{12}) 

fx $Z_{12} = \frac{V_1}{I_2}$

Rechner öffnen 

ex $431.3725\Omega = \frac{440V}{1.02A}$

17) G11-Parameter (G-Parameter) 

fx $g_{11} = \frac{I_1}{V_1}$

Rechner öffnen 

ex $0.001818\text{S} = \frac{0.8A}{440V}$

18) G12-Parameter (G-Parameter) 

fx $g_{12} = \frac{I_1}{I_2}$

Rechner öffnen 

ex $0.784314 = \frac{0.8A}{1.02A}$

19) G21-Parameter (G-Parameter) 

fx $g_{21} = \frac{V_2}{V_1}$

Rechner öffnen 

ex $0.5 = \frac{220V}{440V}$



20) G22-Parameter (G-Parameter) ↗

fx
$$g_{22} = \frac{V_2}{I_2}$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$215.6863\Omega = \frac{220V}{1.02A}$$

21) H11 Parameter (H-Parameter) ↗

fx
$$h_{11} = \frac{V_1}{I_1}$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$550\Omega = \frac{440V}{0.8A}$$

22) H12 Parameter (H-Parameter) ↗

fx
$$h_{12} = \frac{V_1}{V_2}$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$2 = \frac{440V}{220V}$$

23) H21 Parameter (H-Parameter) ↗

fx
$$h_{21} = \frac{I_2}{I_1}$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$1.275 = \frac{1.02A}{0.8A}$$



24) H22 Parameter (H-Parameter) ↗

fx
$$h_{22} = \frac{I_2}{V_2}$$

Rechner öffnen ↗

ex
$$0.004636 \Omega = \frac{1.02 \text{A}}{220 \text{V}}$$



Verwendete Variablen

- **A** Ein Parameter
- **A'** Ein inverser Parameter
- **B** B-Parameter (Ohm)
- **B'** B Inverser Parameter (Ohm)
- **C** C-Parameter (Mho)
- **C'** C Inverser Parameter (Mho)
- **D** D-Parameter
- **D'** D Inverser Parameter
- **g₁₁** G₁₁-Parameter (Mho)
- **g₁₂** G₁₂-Parameter
- **g₂₁** G₂₁-Parameter
- **g₂₂** G₂₂-Parameter (Ohm)
- **h₁₁** H₁₁-Parameter (Ohm)
- **h₁₂** H₁₂-Parameter
- **h₂₁** H₂₁-Parameter
- **h₂₂** H₂₂-Parameter (Mho)
- **I₁** Strom in Port 1 (Ampere)
- **I₂** Strom in Port 2 (Ampere)
- **V₁** Spannungsanschluss 1 (Volt)
- **V₂** Spannungsanschluss 2 (Volt)
- **Y₁₁** Y₁₁-Parameter (Mho)
- **Y₁₂** Y₁₂-Parameter (Mho)



- Y_{21} Y21-Parameter (*Mho*)
- Y_{22} Y22-Parameter (*Mho*)
- Z_{11} Z11-Parameter (*Ohm*)
- Z_{12} Z12-Parameter (*Ohm*)
- Z_{21} Z21-Parameter (*Ohm*)
- Z_{22} Z22-Parameter (*Ohm*)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Messung: Elektrischer Strom** in Ampere (A)
Elektrischer Strom Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Elektrischer Widerstand** in Ohm (Ω)
Elektrischer Widerstand Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Elektrische Leitfähigkeit** in Mho (\mathcal{O})
Elektrische Leitfähigkeit Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Elektrisches Potenzial** in Volt (V)
Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung ↗



Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Zwei Portparameter Formeln](#) ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

12/17/2023 | 12:35:29 PM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

